

Apero (7359)

Convecteur mural

500 W - 2000 W en 240 V

375 W - 1500 W en 208 V

LISTE DES PIÈCES





SCHÉMA ELECTRIQUE



Pour une utilisation fiable et garantie, Convectair recommande l'installation par un maître électricien, en conformité avec les codes nationaux et locaux en vigueur. Consultez convectair.ca pour connaître les plus récentes mises à jour des notices d'installation de nos appareils.

#	Description	Numéro de pièce précédent	Numéro de commande
1	Boîtier assemblé complet MR175 Blanc	S136AA2007EZA	500004297
	Boîtier assemblé complet MR175 Anthracite	S136AA2814HSA	500004275